



P R O D U C T I N F O R M A T I E

VLOEIBARE ONTSTOPPER

PRODUCT

VLOEIBARE ONTSTOPPER is een ontstopper met dieptewerking om afvoeren die door organische stoffen dicht zitten snel en efficiënt te ontstoppen.

TOEPASSING

VLOEIBARE ONTSTOPPER vernietigt snel stoffen zoals: haren, maandverband, urinesteen, vet, papier, zeepresten, keukenafval, bierslijm en poetsdoeken. VLOEIBARE ONTSTOPPER is bijna 2x zo zwaar als water en zal daardoor snel door de waterkolom naar de plaats van de verstopping zakken. VLOEIBARE ONTSTOPPER doet geen afbreuk aan de werking van septictanks.

GEBRUIKSAANWIJZING

Verwijder zoveel mogelijk water uit wastafel of toilet. Draai het roosterschroefje een kwartslag om. VLOEIBARE ONTSTOPPER langzaam en direct in de afvoer gieten, 5 à 10 minuten laten inwerken en goed doorspoelen met water. Indien nodig herhalen.

DOSERING

- 100 à 150 ml voor wastafel- of gootsteenafvoer.
- 1000 ml voor vloer- of toiletafvoer.

Voor preventief onderhoud maandelijks 100 ml in de afvoer gieten. Hierdoor voorkomt men verdere verstoppingen. Aanraking met rvs voorkomen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type :	vloeibare ontstopper
Kleur :	transparant helder
Geur :	zuur
pH :	1
Vlampunt :	geen
Soort.gewicht :	1,9

WAARSCHUWING

VLOEIBARE ONTSTOPPER bevat een sterk zuur. Draag rubber handschoenen en een veiligheidsbril tijdens het gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.