

Pro Formula

Diversey



SUN

Sun Pro Formula Spoelglans

Snelle droging en streeploze
resultaten!

Omschrijving

Sun Pro Formula Spoelglans is een neutraal universeel spoelglansmiddel voor de machinale vaatwas. Het product is geschikt voor gebruik in alle professionele vaatwasmachines met een korte wascyclus. De samenstelling van Sun Pro Formula Spoelglans werd recent aangepast naar een nieuwe formulatie zonder glutaraldehyde.

Voordelen

- Verzekert een snelle droging
- Geeft een streeploos en vlek vrij resultaat
- Voorkomt kalkopbouw
- Doeltreffende werking dankzij de laagschuimende eigenschappen

Pro Formula

YOUR GUIDE TO POWERFUL CLEANING

Unilever en Diversey bundelen de krachten om u het beste van twee werelden te bieden: vertrouwde Unilever merken gecombineerd met Pro Formula, een compleet assortiment gebruiksklare professionele schoonmaakproducten. Het assortiment is speciaal ontwikkeld voor uw professionele schoonmaakbehoeften, en is voorzien van gratis online schoonmaak & HACCP-handleidingen, die u helpen te voldoen aan hygiënenormen.



Sun Pro Formula Spoelglans



Gebruiksaanwijzing

Sun Pro Formula Spoelglans wordt automatisch gedoseerd in de laatste spoeling van vaatwasmachines in een concentratie van 0.2 - 0.5 ml/l en bij een temperatuur van 70 - 80°C. Het kan ook manueel gedoseerd worden in het spoelglansmiddelreservoir van huishoudelijke/kleinere vaatwasmachines.

Artikelnummer	7510327	101109514
Beschikbare verpakkingen	6x1 L	2x5 L
Uiterlijke kenmerken	Heldere, blauwe vloeistof	Heldere, blauwe vloeistof
Geur	Product specifiek	Product specifiek
pH waarde (onverdund)	~ 6.5	~ 6.5
EAN Code TU	7615400731091	7615400854684
EAN Code CU	7615400731107	7615400854691
Omdoos (L x B x H mm)	261 x 176 x 271 mm	280 x 191 x 295 mm
Pallet hoogte	1505 mm	1625 mm
Aantal verpakkingen per laag	18	16
Aantal lagen per pallet	5	5
Aantal verpakkingen per pallet	90	80

Packshot



Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diversey.com>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.